
goki




Webrahmen

Weaving frame
Métier à tisser
Bastidor de telar
Weefraam
Væveramme
Telaio
Тъкачна рамка
Tear de tecelagem
Krosno tkackie
Ткацкая рама

①




②



③



④



⑤



⑥



Tear de tecelagem

Na tecelagem são entrelaçados dois sistemas de fios cruzados em ângulo reto. O que torna a tecelagem especial: No tricô, croché e na renda, por exemplo, trabalha-se apenas com um fio.

Técnica da tecelagem

Os fios longitudinais formam o primeiro sistema de fios. Chamamos-lhe "teia". Os fios da teia encontram-se esticados em paralelo no tear e percorrem todo o comprimento do tear da frente para trás.
O segundo sistema de fios chama-se "trama". Estes são os fios transversais, que são colocados entre os fios da teia.
Com ajuda do pente móvel, podes levantar e baixar os fios da teia. Assim, os carretos, também chamados lançadeiras, podem ser empurrados livremente para a frente e para trás pelas aberturas criadas pelo pente.
Os fios da teia são enrolados nas ranhuras das tábuas em ambas as extremidades do tear. A dianteira, voltada para ti, chama-se a base da trama e a traseira base da trama.
O fio da trama, que é enrolado na lançadeira, não tem fim. A introdução da lançadeira - a trama - é realizada de um lado para o outro e depois de rodar o pente do tear para trás novamente. Depois de cada vez que passares a lançadeira, empurra o fio com o pente contra o fio da trama anterior, Assim, pouco a pouco, é criado o tecido.

Montagem dos fios no tear

Deves montar a teia (fios da teia) esticada no tear. A lã só é indicada para a trama, não para a teia.
Antes de montares a teia no tear, decide que comprimento e largura deve ter a tua peça tecida. Se quiseres usar todo o comprimento e largura do tear, a tua peça terá cerca de 25 cm de largura e 30 cm de comprimento. Tem atenção para que cada peça fique entrelaçada. A peça será ligeiramente mais curta e estreita do que parece quando terminas de colocar a teia no tear.

Como fazer:

Em primeiro ligar, corta os fios da teia com o dobro do comprimento do tear: aprox. 76 cm (2 x 38 cm). Se a peça tiver franja na extremidade, o comprimento do fio deve ser ligeiramente maior (= fios de teia com 80 cm de comprimento). Dobra os fios exatamente ao meio para que os possas colocar facilmente nos ganchos da base do tecido. Coloca cada par de fios na base oposta sobre o pente do tear. Um dos fios fica na ranhura funda e o outro na pequena ranhura do pente. Para começar, aconselha-se dar um nó na extremidade do fio que vai ser enrolada na base da teia (= perda de algum comprimento de fio). Então, podes colocar melhor as pontas dos fios da trama nos ganchos da base da teia e estes não vão escorregar quando os desenrolares. No início, é melhor pedires ajuda para isto. Existem várias possibilidades de montagem dos fios no tear. Em alternativa, podes pesquisar na internet e inspira-te.

Peças de tecido compridas

Também podes tecer um cachecol mais comprido do que o tear: para um cachecol com 1,20 m de comprimento, precisas de, p. ex., um fio de teia com 2,55 m de comprimento. Dobra este fio ao meio e coloca as pontas na base do tecido. Então, prende as pontas do fio da teia com nó na base da teia e enrola os fios da teia na base da teia até que fiquem esticados. Em seguida, aperta bem os parafusos de orelhas.

Outros padrões de tecelagem (riscas)

Se teceres com lã mais grossa e lã fina, crias riscas bonitas. Também podes criar um padrão de riscas com duas cores se teceres uma trama de cor vermelha e uma trama de branco, etc., ou 2 tramas de branco e 2 de vermelho. Qualquer variante é possível.
Os fios da lançadeira que não estiver a ser usada pode ser entrelaçado na margem.

Riscas longitudinais

Se quiseres que a peça tecida tenha uma risca contínua, deves montar metade da teia no tear com cor branca e a outra metade com vermelho, por exemplo. Então, tece só com branco no lado branco e só com vermelho no lado vermelho. No ponto onde as duas cores se encontram, os fios da trama devem ser entrelaçados um no outro.
Isto é importante para que a peça fique unida.
Esta forma também permite criar riscas e outras formas geométricas (retas). Só não esqueças de entrelaçar os fios no ponto de encontro das cores.

Começa com coragem!
Por exemplo, na primeira vez, monta uma teia apenas com dez fios de 80 cm de comprimento para criares uma peça estreita que podes acabar rapidamente.
Com alguma prática, mais tarde vais poder tecer com facilidade padrões que agora parecem difíceis. Talvez até inventes outros padrões bonitos!

Dicas para começar:

1. Coloca o dobro dos fios exteriores da teia para que a margem fique mais firme.
2. Não puxes muito o fio da trama, senão a peça tecida fica mais estreita.
3. Se quiseres franjas na peça, nas duas extremidades, empurra a trama com o pente só até à barra do tear e não completamente até à base da teia do tecido.

Diverte-te com a tecelagem!